Media Center をご使用になる前にお読みください

はじめて Media Center をご使用になるときの設定について

はじめて Media Center をご使用になる場合は、「Media Center セットアップウィザード」で Media Center のセットアップを次の手順で行ってください。

Media Center をご利用いただくには、インターネット接続が必要な部分があります。あらかじめインターネット接続の環境を整えておいてください。ここでのセットアップはインターネット接続がなくても完了できます。また、セットアップはあとから変更することもできます。

- 1.リモコンの[スタート]ボタンを押してください。 (または、マウスで[スタート]を押し、[Media Center]を押してください)
- 2.「ようこそ」の画面が表示されます。[次へ]を押してください。(「ようこそ」の画面が表示されなかった場合は、[設定]を選択し、[全般]、[Media Center セットアップ]から設定してください)
- 3.「Media Center セットアップ」の画面が表示されます。 [次へ]を押してください。
- 4. 「Media Center のプライバシーについて」の画面が表示されます。 [次へ]を押して〈ださい。(「Media Center のプライバシーに関する声明」を お読みになられる方は、予めインターネットに接続しておいて〈ださい)
- 5.「Media Center の品質向上にご協力ください」の画面が表示されます。 ここでは[参加しません]を選択し、[次へ]を押してください。 (あとから参加することもできます)
- 6.「再生機能の拡張」の画面が表示されます。 [はい]を選択し、[次へ]を押してください。
- 7.「インターネット接続 / インターネットの接続のテスト」の画面が表示されます。[いいえ]を選択してください。インターネットに接続していない場合は、「インターネット接続がありません」と表示されます。[次へ]を押してください。「必要なコンポーネントが設定されました」と表示されます。「次へ]を押してください。

853-810019-374-A



810019374A

- 8.「ディスプレイ / オプション設定」の画面が表示されます。 [ディスプレイでの Media Center の表示を最適化する]を選択して、 [次へ]を押して〈ださい。
- 9.「ディスプレイ / ディスプレイの設定」の画面が表示されます。 [次へ]を押して〈ださい。
- 10.「ディスプレイ/ディスプレイの種類の指定」の画面が表示されます。 [内蔵ディスプレイ]を選択し、「次へ」を押してください。
- 11.「ディスプレイ / ディスプレイの幅」の画面が表示されます。 ワイドディスプレイモデルの場合は、[ワイドスクリーン(16:9)]を選択し、 標準ディスプレイモデルの場合は、[標準(4:3)]を選択し、 [次へ]を押して〈ださい。
- 12.「解像度の確認/引き続きこの解像度を使用しますか?」の画面が表示されます。

[はい]を選択して、[次へ]を押してください。

- 13.「ディスプレイ/完了しました」の画面が表示されます。 [次へ]を押して〈ださい。
- 14.「オプションの設定」の画面が表示されます。 「スピーカーの設定」を選択し、「次へ」を押してください。
- 15.「スピーカー / スピーカーの設定へようこそ」の画面が表示されます。 [次へ]を押して〈ださい。
- 16.「スピーカー / スピーカーの数の選択」の画面が表示されます。 [2スピーカー]を選択し、[次へ]を押して〈ださい。
- 17.「スピーカー/スピーカーの接続の種類」の画面が表示されます。 [内蔵]を選択し、[次へ]を押して〈ださい。
- 18.「スピーカー / スピーカーのテスト」の画面が表示されます。 [テスト]を押して〈ださい。 [すべてのスピーカーからサウンドが聴こえました]を選択し、

[すべてのスピーガーからり フラドが嘘これよりた]を見 [次へ]を押して〈ださい。

- 19.「スピーカーの設定/完了しました」の画面が表示されます。 [完了]を押して〈ださい。
- 20.「オプション設定」の画面が表示されます。 [完了]を選択し、[次へ]を押して〈ださい。
- 21.「完了しました」の画面が表示されます。 [完了]を押して〈ださい。

以上で、はじめて Media Center を使うときのセットアップは終了です。

Media Center の機能について

このパソコンの Media Center では次の機能はサポートされません。

- ·テレビ機能 (MediaGarage、SmartVision をご利用ください)
- ·デジタルビデオからの取り込み機能、DVD スライドショー機能 (DVD MovieWriter、SmartHobby をご利用ください)
- ・ラジオ機能(このパソコンではご利用になれません)

Media Center で使用できるリモコン機能について Media Center で使用できるリモコンのボタンは、次のボタンです。

再生	スタート	矢印()
一時停止	メディアオンライン	矢印()
停止	音量調節	矢印(◀)
巻戻し	チャンネル/ページ切換	矢印(▶)
早送り	消音	決定
スキップ(前)	クリア	番号(0~9)
スキップ(次)	DVD メニュー	*
戻る	ワイド切換	#
ナビ	アプリ終了	入力

[ナビ]ボタンは、Media Center のヘルプなどでは[情報]ボタンと 記載されている場合があります。